Tabela de Programação da Voicer Master USB (VM0204USB)

Código	Descrição	Padrão
000 XXXX *	XXXX – Senha para habilitar programação	1234
00010n*	1 - Disca em DTMF 0 – Disca em Pulso	1
00011n*	n – Número de flashes antes de discar (de 0 à 1)	1
00012n*	n – Número de flashes na retomada se **ocupado** (0-7)	1
00013n*	n – Número de flashes na retomada se **não atende** (0-7)	1
00014XXXX *	Em caso de **ocupado**: flash, disca XXXX e entrega	
00015XXXX *	XXXX – Dígitos para retomada em caso de **ocupado**	
00016XXXX *	XXXX – Dígitos para retomada em caso de **não atende**	
00017n*	n – Primeiro digito especial	
00018n*	n – Número de dígitos se o primeiro dígito é especial (1-8)	0
00019n*	0 – Números de dígitos *default* 1 – Versão Hotel	0
00020XX*	XX – Ganho de reprodução (0-10)	8
00021XX*	XX – Sensibilidade da detecção de pulso sobre a mensagem (0-10)	0
00022XX*	XX – Sensibilidade da detecção de pulso após a mensagem (0-10)	10
00023n*	n – Sensibilidade da detecção de atendimento (1-10), onde 1 = maior e 10 = menor	10
00024XXXXX*	XXXXX – Pausa antes de iniciar supervisão	0
00025XXXXX*	XXXXX – Coeficiente par frequência do tom (425 Hz)	30923
00026X*	X - Sensibilidade DTMF (0-3), onde 0 = menor e 3 = maior	2
00027X*	X - Habilita auto teste, onde 0 – Não e 1 - Sim	0
00028XX*	XX - Limiar de silêncio (0-15)	9
00029X*	Impedância, 0 - 600Ω ou 1 - 900Ω	0
00031n*	n – Modo de operação, 1 – DAC, 0 – Normal	0
00032n*	n - Eco dos dígitos, 1 – com eco, 0 - sem eco	1
00033XXXXX*	XXXX – Pausa após atendimento (0-30000ms)	1000
00034*	Grava mensagem diurna em formato GSM (fim de gravação *)	
000341*	Grava mensagem diurna em formato WAV (fim de gravação *)	
00035*	Grava mensagem noturna em formato	

Digivoice Tecnologia em Eletrônica Ltda.
Al. Juruá,159 ● Térreo Alphaville ● Barueri ● SP ● 06455-010
Fone/Fax: (011) 2191-6363 ● www.digivoice.com.br

	GSM (fim de gravação *)	
000351*	Grava mensagem noturna em formato WAV (fim de gravação *)	
00036HHMM*	Acerta relógio, HH – hora, MM – minuto	
00037D*	D – Dia da semana (1-7), onde 1 = domingo	
00038SHHMMhhmm*	Inicio e fim da mensagem diurna para cada dia da semana: S – dia da semana (0-8), S = 0 os horários vale de segunda a sexta; S = 8: Configura horário de almoço, veja programação 00093n*; HHMM – Horário de inicio Hhmm – Horário de fim	
00039n*	0 1 Normal, 1 – Fala "bom dia", "boa tarde" e "boa noite". Respectivamente mensagens 33, 34 e 35	0
00040*	Apaga EEPROM e restaura configuração padrão	
0004nXXXXXXXX*	Configuração dos ramais de fuga: n – (1-5) fugas diurnos, (6) fuga noturno XXXXXXXX – Prefixo, até 8 dígitos	
00047XXXXXXXX*	XXXXXXXX - Configura prefixo dos ramais, até 8 dígitos	
00048XXXXXXXX*	XXXXXXXX – Configura ramal de FAX, até 8 dígitos	
00049##*	Restaura todas as configurações padrão	
0005nXXXXXXXX*	Configura ramais de menu: (1-9) número do menu XXXXXXXX – ramal de menu até 8 dígitos ou #*#* para retornar ao menu anterior	
00050MSXXXXXXXX*	Programação dos ramais de submenu: M – Número do menu; S – Número do submenu; XXXXXXXX – ramal de menu até 8 dígitos ou #*#* para retornar ao menu anterior	
0005M##S*	Amarra menu com sub menu: M – Número do menu; S – Número do submenu;	
00061nX*	n – Tipo de supervisão: 0 – Supervisiona o ramal discado e ramais do menu 1 – Supervisiona o ramal de fuga 2 – Se não estiver ocupado entrega 3 – Supervisiona o último ramal de fuga 4 – Espera tom de enlace antes de discar 5 – Supervisiona o tom de ocupado durante a mensagem 6 – Ativa conferencia X – Supervisão: 0 – Ativa 1 - Desativa	 1 1 0 1 1 1 0
00062nX*	Desvio para fuga: n – Tipo de fuga:	

	0 – Vai para fuga sem discar; 1 – Vai para fuga após discar; 2 – Fuga cíclica; X – Desvio: 1 – Ativa 0 - Desativa	1 1 0
00063XXXXX*	XXXXX - Tempo de flash: 100 à 30000ms	100
00064XXXXX*	XXXXX – Pausa após flash: 0 à 30000ms	1500
00065XXXXX*	XXXXX – Pausa após mensagem: 0 à 30000ms	5000
00066n*	n – Número de dígitos *default* (1-8)	3
00067XX*	XX – Restrição ao primeiro dígito	22
00068n*	n – Número de toque para atendimento (1-7)	1
00069n*	n – Número de toque para retomada (1-7)	5
0007n*	n – Seleciona mensagem: 0: Conforme relógio; 1: Mensagem diurna; 2: Mensagem noturna;	1
0009YYX*	Fala programação salva (modo prog)	
000900*	Descarrega programação	
00091*	Fim da programação (reseta a placa)	
00093n*	Programa horário do almoço	0
00098*	Fala versão do Firmware	
00099XXXX*	Altera senha de acesso para programação	1234